Шестерня 2ТЭ10Л.30.58.123

Белгород, Россия

ПРОИЗВОДИМ ЗАПЧАСТИ НА Д100
1 Адаптер форсунки Д100.01.103сб-8
2 Адаптер индикатора крана Д100.01.105сб-3
3 Гильза цилиндра 10Д100М.01.001сб
4 Гильза цилиндра Д100.01.101сб1
5 Гильза цилиндра 2Д100.01.101сб1
6 Гильза цилиндра 11ГД100.01.010сб
7 Адаптер пускового клапана 11ГД100.01.012сб1
8 Выхлопная коробка 10Д100М.01.002сб
9 Кольцо Д100.01.056
10 Прокладка Д100.01.014
11 Шпилька Д100.01.016
12 Шпилька Д100.01.018
13 Кольцо Д100.01.024А
14 Кольцо Д100.01.025А
15 Прокладка Д100.01.028
16 Кольцо Д100.01.031А
17 Планка Д100.01.036
18 Шайба Д100.01.037
19 Кольцо Д100.01.046
20 Кольцо Д100.01.047
21 Крышка Д100.02.001-2
22 Крышка Д100.02.002-1
23 Крышка Д100.02.003-3
24 Крышка Д100.02.004-3
25 Вкладыш 10Д100М.02.237
26 Вкладыш 10Д100М.02.238
27 Вкладыш 10Д100М.02.239
28 Вкладыш Д100.02.139сб
29 Вкладыш Д100.02.136сб
30 Вкладыш Д100.02.137сб
31 Вкладыш Д100.02.138сб
32 Шпилька Д100.02.007.2
32 Гайка Д100.02.009.2
33 Болт Д100.02.008.2
34 Гайка Д100.02.009.1
35 Прокладка Д100.02.145
36 Прокладка Д100.02.296
37 Муфта Д100.03.003.1
38 Поршень нижний Д100.04.001-5
39 Поршень верхний Д100.04.002-7
40 Палец Д100.04.004.6

41 Ползушка Д100.04.009-27
42 Пружина Д100.40.010-27
43 Прокладка Д100.04.011-5
44 Прокладка 0, 5 мм Д100.04.011.5.01
45 Прокладка 0, 75 мм Д100.04.011.5.02
46 Кольцо поршневое Д100.04.016-2
47 Кольцо поршневое Д100.04.017-2
48 Кольцо поршневое Д100.04.018
49 Прокладка Д100.04.021-5
50 Прокладка Д100.04.021-5-01
51 Прокладка Д100.04.027-01
52 Прокладка Д100.04.027-02
53 Прокладка Д100.04.027.03
54 Прокладка Д100.04.027.04
55 Прокладка Д100.04.027
56 Кольцо стопорное Д100.04.036-5
57 Втулка Д100.04.061-5
58 Кольцо поршневое Д100.04.101сб-2
59 Вставка нижнего поршня Д100.04.111сб5
60 Вставка верхнего поршня Д100.04.112сб5
61 Плита Д100.04.116сб-5
62 Плита Д100.04.117.сб-5
63 Плита Д100.04.037
64 Плита опорная 10Д100М.04.116сб
65 Плита опорная 10Д100М.04.117сб
66 Винт Д100.04.040
67 Шайба 12СК.05-83
68 Вал коленчатый нижний Д100.05.101сб-3
69 Вал коленчатый верхний Д100.05.102сб-2
70 Вал коленчатый верхний 10Д100.05.102сб-2
71 Шестерня Z=37 М=5 Д100.05.030-1
72 Вал пусковой кулачковый 7Д100.05.004
73 Вал пусковой кулачковый Д100.05.004.1А
74 Вал топливного насоса 10ГД100.07.001сб
75 Корпус регулятора Д100.07.021.5
76 Скоба Д100.07.023.2
77 Груз Д100.07.025.3
78 Верхняя полов. 1-го подш. Д100.07.102сб
79 Нижняя полов. 1-го подш. Д100.07.103сб
80 Верхняя полов. среднего подш. Д100.07.104сб
81 Нижняя полов. среднего подш. Д100.07.105сб
82 Пружина регулятора Д100.07.026а
83 Шестерня Z=37, М=5 Д100.07.050
84 Вал топливного насоса Д100.07.101сб
85 Регулятор Д100.07.106сб3
86 Подшипник упорный Д100.07.115сб
87 Шестерня коническая большая Д100.08.003
88 Втулка Д100.08.008.4
89 Шайба Д100.08.020
90 Гайка Д100.08.026
91 Шестерня коническая малая Д100.08.004-1
92 Корпус Д100.08.001-2
93 Корпус Д100.08.002-1
94 Вал Д100.08.005
95 Муфта Д100.08.024
96 Болт Д100.08.075
97 Ступица Д100.08.006.2
98 Втулка шлицевая Д100.08.076.3
99 Кольцо Д100.08.032.1
100 Вал Д100.08.057
101 Гайка Д100.08.078-2
102 Торсион 10Д100.08.100
103 Вал верхний Д100.08.101сб-3/003
104 Вал нижний Д100.08.102сб-3/003
105 Планка Д100.08.083
106 Шестерня Д100.11.005
107 Насос водяной 2Д100.11-4
108 Вал 2Д100.11.004-4
109 Головка всасывающая 2Д100.11.006А

110 Головка задняя 2Д100.11.007Б
111 Корпус насоса водяного 9Д.100.11.011-2
112 Рабочее колесо 9Д100.11.012-2
113 Вал 9Д100.11.013-2
114 Насос водяной 9Д.100.11.сб.2
115 Насос масляный 9Д100.12сб-1
116 Корпус масляного насоса 9Д100.12.001
117 Шестерня ведущая 9Д100.12.006-1
118 Шестерня ведомая 9Д100.12.007-1
119 Форсунка Д100.17сб
120 Форсунка в сборе 10Д100М.17.сб1
121 Форсунка в сборе 2Д100.17сб1
122 Распылитель Д100.17.101сб-3
123 Распылитель в сборе 10Д100М.17.101сб.8
124 Сопловой наконечник 10Д100М.17.102сб
125 Толкатель 10Д100М.17.006
126 Фильтр щелевой 10Д100М.17.007
127 Наконечник Д100.17.004-20
128 Фильтр щелевой Д100.17.007
129 Прокладка Д100.17.008
130 Прокладка Д100.17.013
131 Прокладка Д100.17.018
132 Сопловой наконечник Д100.17.102сб
133 Пружина форсунки Д100.17.010
134 Проставка 10Д100М.17.023
135 Клапан 10Д100М.17.024
136 Пружина 10Д100М.17.025
137 Коллектор выхлопной правый Д100.18.103сб.1
138 Коллектор выхлопной левый Д100.18.104сб.1
139 Компенсатор 10Д100.18.021сб.3
140 Патрубок 10Д100.18.030
141 Патрубок 10Д100.18.031сб
142 Прокладка 10Д100.18.032
143 Пружина Д100.22.086
144 Пружина Д100.22.104-1
145 Пружина Д100.22.115
146 Пружина Д100.22.244
147 Манжета 2Д100.22.228
148 Клапан предохранительный Д100.23.2сб
149 Трубка форсуночная Д100.23.3сб-1а
150 Клапан перепускной Д100.23.101сб-1
151 Клапан перепускной 2Д100.23.101сб
152 Клапан перепускной 10Д100.23.101сб
153 Звено коллектора Д100.23.104.сб.3
154 Пружина Д100.23.037.1
155 Пружина 10Д100.23.069
156 Шатун нижний Д100.24.104сб.6
157 Шатун верхний Д100.24.105сб.6
158 Болт шатуна с гайкой Д100.24.005/006
159 Втулка верхней головки шатуна Д100.24.103сб.6
160 Вкладыш шатуна Д100.24.017сб
161 Вкладыш шатуна Д100.24.007сб.
162 Привод насоса эластичный Д100.25.1сб.
163 Шестерня Д100.25.002.1
164 Пружина Д100.25.005.1
165 Шестерня Д100.25.009
166 Привод Д100.25.103сб
167 Крестовина 2Д100.25.015
168 Привод масляного насоса и регулятора Д100.26.сб.
169 Вал 9Д100.26.016
170 Муфта 9Д100.26.23.2
171 Кольцо стопорное 9Д100.26.029
172 Шестерня Д100.26.112
173 Вал Д100.26.101
174 Топливный насос Д100.27.101сб.
175 Топливный насос 10Д100.27.101сб
176 Плунжерная пара Д100.27.102сб.
177 Клапан Д100.27.103сб.
178 Толкатель топливный с корпусом в сборе Д100.27.104сб.

179 Пружина клапана Д100.27.009
180 Рейка зубчатая Д100.27.011
181 Пружина плунжера Д100.27.013-2
182 Пружина рейки Д100.27.017
183 Палец Д100.27.030-1
184 Пружина толкателя Д100.27.031-5
185 Ось ролика Д100.27.029-1
186 Ролик толкателя Д100.27.027
187 Втулка ролика Д100.27.028
188 Прокладка Д100.27.036
189 Прокладка Д100.27.037
190 Кольцо Д100.27.044
191 Прокладка Д100.27.047
192 Кольцо Д100.27.067
193 Привод Д100.28.сб
194 Кронштейн привода Д100.28.001.сб
195 Кронштейн привода Д100.28.003.сб
196 Кронштейн Д100.28.053
197 Шестерня паразитная Д100.28.054
198 Привод Д100.29.сб
199 Вал Д100.29.004
200 Прокладка Д100.29.022
201 Прокладка Д100.29.039
202 Вал Д100.29.111
203 Вал Д100.29.112
204 Топливоподкачивающая помпа 2Д10.32.010сб
205 Топливоподкачивающая помпа 3Д100.32сб-1
206 Шестерня 3Д100.34106
207 Привод эластичный Д100.35.101сб1
208 Пружина Д100.35.007.3
209 Регулятор с электро аппаратом 10Д100.36сб3
210 Регулятор без эл./ап. 10Д100.36сб2
211 Золотниковая часть 10Д100.36.004сб1
212 Регулятор без эл./ап. 10Д100.36сб3
213 Регулятор 15Д100.36сб2
214 Золотник с плунжером Д100.36.106сб
215 Шестерня 9Д100.36.228
216 Пружина сервомотора Д100.36.035
217 Пружина большая Д100.36.042-2
218 Пружина малая Д100.36.043
219 Валик 1Д100.36.327
220 Букса 10Д100.36.007сб
221 Траверса 10Д100.36.012сб
222 Сервомотор 10Д100.36.015сб2
223 Пластина 10Д100.36.020сб1
223 Золотниковая часть 10Д100.36.025сб
224 Золотниковая часть 10Д100.36.026сб
225 Манжета Д100.36.126сб
226 Валик 10Д100.36.101
227 Поршень 10Д100.36.103
228 Поршень 10Д100.36.107
229 Пружина 10Д100.36.108
230 Пружина 10Д100.36.109
231 Кольоц 10Д100.36.112
232 Поршень 10Д100.36.118
233 Пружина 10Д100.36.119
234 Пружина 10Д100.36.130
235 Золотник 10Д100.36.131
236 Шестреня 10Д100.36.137
237 Втулка 10Д100.36.138
238 Траверса 10Д100.36.140
239 Золотник 10Д100.36.149
240 Золотник 10Д100.36.156
241 Шестерня 10Д100.36.158
242 Поршень 10Д100.36.165
243 Шестерня 10Д100.36.195
244 Шестерня 10Д100.36.196
245 Пластина 10Д100.36.217
246 Шестерня 9Д100.36.228

247 Пружина 9Д100.36.243
248 Манжета 10Д100.36.309
249 Шестерня Д100.37.106-1
250 Эластичная шестерня редуктора 9Д100.37.032сб1
251 Колесо воздуходувки 10Д100.37.030сб
252 Вал воздуходувки 10Д100.37.126
253 Вал соединительный 9Д100.37.141
254 Муфта 9Д100.37.140.1
255 Воздуходувка с редуктором 10Д100.37сб1
256 Шестерня 10Д100.37.182
257 Ступица 9Д100.37.246
258 Диффузор 10Д100.37.350.1
259 Колесо 15Д100.37.008/009
260 Прокладка Д100.37.041
261 Прокладка Д100.37.047
262 Прокладка 10Д100.37.050
263 Крышка 10Д100.37.054сб
264 Втулка 9Д100.37.143
265 Кольцо стопорное 9Д100.37.144
266 Кольцо 15Д100.37.162
267 Лабиринт 9Д100.37.187
268 Крышка 9Д100.37.218.1
269 Болт 9Д100.37.221, 1
270 Втулка 10Д100.37.319
271 Кольцо 10Д100.37.320
272 Кольцо 10Д100.37.321
273 Подшипник 10Д100.37.379
274 Подшипник 10Д100.37.380
275 Клапан пусковой Д100.38.103сб
276 Клапан маневровый Д100.38.101сб1
277 Воздухораспределитель Д100.38.102сб2
278 Воздухораспределитель Д100.38.102сб1
279 Плунжер с втклкой (комплект) Д100.38.017 / 018
280 Прокладка Д100.41.111А
281 Сервомотор 3Д100.43.002сб
282 Сервомотор 2Д100.43.065сб
283 Воздухоохладитель левый 10Д100.44.001сб1
284 Воздухоохладитель правый 10Д100.44.002сб1
285 Клапан 7Д100.57.016сб
286 Сальник 3Д100.63.086
287 Фильтр масла центробежный Д100.64сб
288 Холодильник 7Д100.65сб
289 Холодильник 7Д100.66сб1
290 Холодильник 15Д100.66сб1
291 Фильтр масла 2Д100.67сб2
292 Фильтр грубой очистки топлива 10Д100.68сб1
293 Фильтр грубой очистки топлива 10Д100М.68сб
294 Фильтр грубой очистки топлива Д100.69сб
295 Фильтр тонкой очистки топлива 2Д100.69сб3
296 Фильтр грубой очистки топлива 3Д100.69.001сб1
297 Фильтр тонкой очистки топлива 3Д100.69.002сб1
298 Секция тонкой очистки топлива 2Д100.69.003сб
299 Маслоподкачивающий насос 2Д100.70.001сб
300 Маслоподкачивающий агрегат с эл.дв. 2Д100.76.сб1
301 Маслоподкачивающий агрегат без эл.дв. 2Д100.76сб1
302 Маслоподкачивающий агрегат без эл.дв. 7Д100.76сб1

Цена: **100 $**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Козинченко Радмила **+79066089391**